



ООО «Ридан Трейд»  
ОГРН 1235000051076  
143581, Московская обл.,  
г. Истра, д. Лешково, 217,  
помещ. А2.142С  
Телефон: 8 495 792 57 57  
8 800 700 88 85

info@ridan.ru  
Ridan Trade LLC,  
Leshkovo, 217, room  
A2.142C  
143581 Moscow region,  
Istra

Дата/Date: 13.09.2023 Исх./Our ref.: На Ваш /Your ref.:

ridan.ru

### Информационное письмо

1 апреля 2022 года группа компаний Danfoss объявила о контролируемом выходе из бизнеса в России и Беларуси. Мы планомерно расширяем портфель продукции под маркой «Ридан», которая уже хорошо известна в некоторых отраслях.

Настоящим письмом информируем Вас о том, что новая линейка оборудования «Ридан» заменяет реле перепада давления Danfoss RT262A с кодом для заказа 017D002566 на реле перепада давления RT262R с кодом 017D002566R.

В таблице ниже представлены отличительные особенности вышеуказанных кодов:

| Модель                  | RT262A  | RT262R                              |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| Диапазон настройки, бар | 0,1-1,5 | 0,5 - 3,5                           |
| Дифференциал            | 0,1     | 0,3-0,5<br>(фиксированное значение) |
| Присоединение           | G 3/8   | G 1/2                               |
| Класс защиты            | IP 66   | IP 20                               |

Для монтажа реле перепада RT262R рекомендуется использовать две демпферные трубки с кодом для заказа 060-104766R (резьба G 1/2 внутренняя — G 1/2 наружная).

Обращаем Ваше внимание, что для RT262R выбранное значение уставки в диапазоне настройки - это точка включения насоса (при реализации функции защиты насоса от «сухого» хода). Дифференциал для данного реле откладывается вниз от уставки. Точка отключения будет равна уставка минус дифференциал. Т.е реле на отключение может срабатывать при значении ниже 0,5 бар.

**ООО «Ридан Трейд»**  
Отдел промышленной автоматики  
Тел.: (495) 792-57-57

