

Инструкция по монтажу сальникового блока для клапанов VFM-2R, VFS-2R, VF-3R, VF-2R

Состав комплекта

Сальниковый блок в сборе.

Порядок замены

- 1) Демонтируйте привод.
- 2) При помощи подходящего ключа выкрутите сальниковый блок из клапана.



- 3) Закрутите новый сальниковый блок, момент затяжки $60\text{Нм} \pm 10\%$.



- 4) Смонтируйте привод, установите клапан.
- 5) Проверьте герметичность сальникового уплотнения.

Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., г. о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.